



Hur man ändrar färg på Stairville Flood Panel 150.

Tryck på [*Mode*] upprepade gånger tills displayen visar '*Pr.xx*'. Tryck på [*Setup*] och använd [*Up*] och [*Down*] för att välja ett värde mellan '*Pr.01*' och '*Pr.10*'. Följande tabell visar tillgängliga program.

Program	Beskrivning
'Pr.01'	Fasta färger
'Pr.02'	Växlande – Sju färger
'Pr.03'	Växlande – Tre färger
'Pr.04'	Snabbt Växlande – sju färger
'Pr.05'	Snabbt Växlande – Tre färger
'Pr.06'	Random 1
'Pr.07'	Random 2
'Pr.08'	Växlande – Endast Röd
'Pr.09'	Växlande – Endast Grön
'Pr.10'	Växlande – Endast Blå

Inställningar för Program 01 (Fast färg):

För "Pr.01" kan du välja mellan sju fördefinierade färger.

Efter programval, tryck på [Setup]. Med [Up] och [Down] så kan du nu välja en av färginställningarna '1.---r' till '8.00F, se följande tabell:

Värde	Färginställning
'1.—r'	Röd
'2.—rg'	Röd + grön
ʻ3.—gʻ	Grön
'4.–gb'	Grön + blå
'5.—b'	Blå
'6.—rb'	Röd + Blå
'7.rgb'	Röd + grön + blå
'8.00F'	No Function (Används Ej)

Tryck igen på [*Setup*] för att ställa in färgernas ljusstyrka och blixtfrekvensen för strobe effekten. Beroende på läge visar skärmen ett av följande värden: '*rxxx*', '*gxxx*',

"Bxxx" eller "FSxx". Med [Up] och [Down] kan du nu välja ett värde mellan 'SPFS00' (långsamt) och 'FS99' (snabbt).

Inställningar för program 02 till 10:

Efter färgval, tryck på [Setup] för att ställa in programmets hastighet.

Displayen visar 'SP.xx'. Med [Up] och [Down] kan du nu välja ett värde mellan 'SP.01' (långsamt) och 'SP.99' (snabb) såväl som 'SP.FL' (strobe effekt).

För att ställa in blixtfrekvensen för strobe effekten, tryck igen på [Setup].

Displayen visar "*FSxx*". Med [*Up*] och [*Down*] kan du nu välja ett värde mellan '*SPFS00*' (långsamt) och '*FS99*' (snabbt).